

Радиальные вентиляторы высокого давления


РВВ-4

РВВ-5,5

РВВ-7,5

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

САВ 174.00.00 ПС



СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение	3
2. Основные технические данные и характеристики	3
3. Меры безопасности	7
4. Подготовка к работе и порядок работы	9
5. Техническое обслуживание	9
6. Упаковка, хранение, транспортировка	11
7. Гарантийные обязательства.....	11
8. Комплект поставки	11
9. Свидетельство о приёмке	11
10. Адрес предприятия-изготовителя	11

Настоящий паспорт является основным эксплуатационным документом, объединяющим техническое описание, технические данные и указания по эксплуатации радиальных вентиляторов высокого давления:

PBB-4
PBB-5,5
PBB-7,5.

1. Назначение

Вентиляторы предназначены для перемещения воздуха и других невзрывоопасных газовых смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха, несодержащих липких веществ, волокнистых материалов, с содержанием пыли и других твердых примесей не более 100 мг/м³, с температурой не выше 80°C. Вентиляторы применяются в системах вентиляции и кондиционирования и для производственных нужд.

Вентиляторы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного климата 3-й категории размещения по ГОСТ 15150 при температуре окружающей среды от -10 до +40°C.

2. Основные технические данные и характеристики

2.1. Основные технические данные вентиляторов приведены в табл.1.

Табл. 1

Тип вентилятора	Рекомендуемый режим работы		Электродвигатель					
	Полное давление, Па	Производительность, м ³ /ч	Тип	Мощность, кВт	Напряжение, В	Частота тока, Гц	Частота вращения, об/мин	Масса, кг
PBB-4	3400-3200	1000-3500	АИР100S2	4	380	50	2850	55,8
PBB-5,5	3600-2900	2000-5300	АИР100L2	5,5	380	50	2850	61,7
PBB-7,5	3600-1600	2000-8000	АИР112M2	7,5	380	50	2850	67,1

Не допускается эксплуатация вентиляторов PBB-4 и PBB-5,5 на режимах производительности выше указанной в графиках (без сети, со свободно открытыми всасывающим и нагнетательным отверстиями).

2.2. Аэродинамические характеристики вентиляторов представлены на Рис. 1–3.

Рис. 1

Характеристика радиального вентилятора высокого давления РВВ-4




Рис. 2

Характеристика радиального вентилятора высокого давления РВВ-5,5





Рис. 3

Характеристика радиального вентилятора высокого давления РВВ-7,5



2.3. Спиральный корпус вентилятора выполнен сварным из листовой углеродистой стали и имеет порошковое полимерное покрытие.

Алюминиевое рабочее колесо посажено на вал электродвигателя, направление вращения — правое. Конструкция вентилятора позволяет устанавливать спиральный корпус под различными углами установки (от 0 до 315° с шагом 45°) нагнетательного отверстия вентилятора относительно исходного нулевого положения. Базовое положение корпуса вентилятора — нагнетательное отверстие вертикально вверх (Pr0°)(рис. 4).

Рис. 4





Рис. 5



Рис. 6



2.4. Для монтажа вентилятора на стену предусмотрены кронштейны (рис.5), для стационарной установки на пол — подставка (рис.6).

Кронштейны и подставка в комплект поставки не входят и заказываются отдельно.

2.5. Габаритные, присоединительные и установочные размеры вентилятора представлены на рис. 7 и в табл.2.

Рис. 7




Табл. 2

Тип вентилятора	L1, мм	L2, мм	L3, мм	L4, мм	a, мм	b, мм
PBB-4	533	100	63	156,5	160	112
PBB-5,5	564	100	63	156,5	160	140
PBB-7,5	586	112	70	163,5	190	140

Варианты установки вентилятора на кронштейне представлены на рис. 8 и рис. 9 и в табл. 3.

Рис.8




Рис.9




Табл. 3

Тип вентилятора	L1, мм	L2, мм	L3, мм	L4, мм	L5, мм
PBB-4	430...462	112	300	798...836	160
PBB-5,5	430...462	140	300	798...836	160
PBB-7,5	430...447	140	288	798...843	190

3. Меры безопасности

3.1. При подготовке вентилятора к работе и при его эксплуатации должны соблюдаться общие и специальные правила техники безопасности, в том числе «Правила устройства электроустановок»; «Электродвигатели и пускорегулирующие аппараты»; «Правила устройства электроустановок потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

3.2. К монтажу и эксплуатации вентилятора допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности, изучившие правила эксплуатации и устройство вентилятора.

3.3. Во всех случаях работник, включающий вентилятор, обязан предварительно принять меры по прекращению всяких работ по обслуживанию (ремонту, очистке и т.д.) данного вентилятора и оповестить персонал о пуске.

3.4. В месте установки вентилятора должен быть обеспечен свободный доступ к зонам его обслуживания.

3.5. Вентиляционная система должна иметь устройство, предохраняющее от попадания в вентилятор посторонних предметов.

3.6. При испытании, наладке и работе вентилятора всасывающее и нагнетательное отверстия должны быть ограждены так, чтобы исключить травмирование людей.

3.7. Монтаж электрооборудования должен выполняться в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок», гл. 1.7 «Заземление и защитные меры электробезопасности» и гл. 5.3 «Электродвигатели и их коммутационные аппараты».

3.8. Значение сопротивления между заземляющим болтом и каждой доступной прикосновению металлической токоведущей частью изделия, которая может оказаться под напряжением, не должно превышать 0,1 Ом по ГОСТ 12.2.007.0.

3.9. Обслуживание и ремонт вентилятора допускается производить только после отключения его от электросети и полной остановки вращающихся частей.

3.10. Место установки вентилятора должно выбираться таким образом, чтобы уровни шума и вибрации, создаваемые вентиляционной системой на рабочих местах, не превышали значений, указанных в ГОСТ 12.1.003 и ГОСТ 12.1.012. В случае превышения указанных значений конструкцией вентиляционных систем должны быть предусмотрены средства его снижения по СНиП 11-12-77, ГОСТ 26568, ГОСТ 12.1.029 до нормированных значений.

3.11. В процессе эксплуатации необходимо систематически производить техническое обслуживание и профилактический осмотр в соответствии с п.5 настоящего паспорта.

4. Подготовка к работе и порядок работы

4.1. Монтаж.

4.1.1. Монтаж вентиляторов должен производиться в соответствии с требованиями настоящего паспорта и проектной документации.

4.1.2. Вентилятор должен быть подключен к электрической сети через магнитный пускатель в комплекте с тепловым реле, соответствующим номинальному току электродвигателя.

4.1.3. Конструкция вентилятора допускает варианты монтажа с любым пространственным расположением вала электродвигателя.

4.1.4. При монтаже вентилятора необходимо:

— осмотреть вентилятор, убедиться в отсутствии внутри него посторонних предметов;

— убедиться в легком и плавном, без посторонних шумов, касаний и заеданий вращении рабочего колеса;

— проверить сопротивление изоляции электродвигателя. Двигатели, имеющие сопротивление изоляции менее $5M_{\text{ом}}$ должны быть подвергнуты сушке;

— закрепить вентилятор;

— заземлить вентилятор. Проверить соответствие напряжения питающей сети электродвигателю;

— оградить всасывающее и нагнетающее отверстия вентилятора;

— кратковременным включением вентилятора проверить соответствие направления вращения рабочего колеса направлению стрелки на корпусе. Если соответствия нет — изменить направление вращения рабочего колеса переключением фаз на клеммах электродвигателя;

— подсоединить вентилятор к всасывающему и нагнетающему воздуховодам.

Для вентиляторов РВВ-4 и РВВ-5,5 убедиться в требуемом аэродинамическом сопротивлении сети. При необходимости задресселировать сеть, обеспечив работу вентиляторов на рабочем участке аэродинамической характеристики (Рис.1,2).

4.2. Пуск.

4.2.1. При пуске вентилятора и во время его работы все работы на вентиляторе и воздуховодах по их обслуживанию должны быть прекращены.

4.2.2. Для проверки работоспособности смонтированного вентилятора производят пробный пуск. Включить вентилятор, проверить его работу: при отсутствии посторонних шумов, стуков, повышенной вибрации и других дефектов, вентилятор включается в нормальную работу.

5. Техническое обслуживание

5.1. В процессе эксплуатации вентилятора периодически необходимо проводить:

— внешний осмотр вентилятора с целью выявления механических повреждений;

— проверку состояния болтовых соединений и крепления вентилятора;

— проверку надежности заземления вентилятора;

— проверку состояния и крепления рабочего колеса, при необходимости очищать рабочее колесо и внутреннюю полость вентилятора от загрязнений.

5.2. Средний ресурс вентилятора до капитального ремонта не менее 20000 ч.

5.3. Учет технического обслуживания.

Дата	Количество часов работы с начала эксплуатации или после ремонта	Вид технического обслуживания	Замечания о техническом состоянии изделия	Должность, фамилия, подпись ответственного лица

6. Упаковка, хранение, транспортировка

- 6.1. Вентиляторы поставляются в упакованном виде без консервации.
- 6.2. Вентиляторы транспортируются любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
- 6.3. Вентиляторы следует транспортировать и хранить в условиях, исключающих их механическое повреждение.
- 6.4. Вентиляторы хранить в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, расположенные в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом (группа условий хранения 2 ГОСТ 15150-69).

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации вентиляторов при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения и условий категории размещения — 12 месяцев со дня продажи.

В течение срока гарантии предприятие-изготовитель обязуется безвозмездно устранять неисправности или заменить изделие и его составные части.

При нарушении потребителем правил транспортировки, хранения и условий категории размещения предприятие-изготовитель ответственности не несет.

8. Комплект поставки

Вентилятор.....	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Упаковка	1 шт.

9. Свидетельство о приемке

Вентилятор РВВ _____ Заводской № _____

соответствует технической документации и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

Начальник ОТК _____
 Личная подпись Расшифровка подписи

10. Адрес предприятия-изготовителя

ЗАО «Промышленная группа «ИнВент»
 197342, Россия, г. Санкт-Петербург, Красногвардейский переулок, д. 23, лит. К
 Тел./факс: +7 (812) 245-61-51, сайт: www.pg-invent.ru